

宝马 17 款 B48 320i 33i0 安装说明书

(适用 B48 220i/320i/330i 2.0T)

一，图解：



二，安装顺序：

- 1, 先将风箱底进风口插进对应位置，然后稍抬风箱对准定位脚插口和胶塞插口后按实（图 11 图 12 图 2）；
- 2, 安装过滤器（图 3 图 4）；
- 3, 先将进气管一端接入过滤器，另一端接入原装软管，用喉箍锁实（图 3 图 5 图 8）；
- 4, 安装引擎盖板，如引擎盖板底部胶塞对不上引擎盖支架，可松一下图 5 的喉箍微调角度，对上位后锁紧即可（图 5 图 10）；
- 5, 插上感应器并锁紧（图 6）；
- 6, 拆下前中网，在进气口旁装上导风口，用所配的自攻锁实即可（图 9）。

三，安装完整图：

