

奥迪 A6 2.0T EA888 GEN2 安装说明书

一，图解：



二，安装步骤：

- 1，将碳纤风箱盖板螺丝松掉拆下风箱盖板，然后将原厂感应器管插入盖板中间圆孔，接上过滤器按实并用所配喉箍锁实，装好后将盖板装回原位；（图 9，8，2，4）
- 2，将原件风箱上的隔热板拆下装到碳纤风箱的对应地方，图 10 为隔热板螺丝固定位；
- 3，将进气管套在风箱底上，先不用螺丝固定，然后一并装车，定位脚对准原车胶塞位按实；
- 4，对准进气口螺丝位（图 7），用 FOGIAGO 所配的 M4*54MM 的螺丝锁实，然后再轻推风箱底对准图 6 的安装孔位，之后锁紧；
- 5，接上进气软管（图 2），用喉箍锁紧完成。

三，安装完成效果图：

