

阿尔法罗密欧 Giulia/Stelvio 2.0T 干碳纤进气安装说明书

一，图解：



二，安装步骤：

- 1, 拆下碳纤风箱盖板螺丝（图 2），将原厂感应器管插进盖板中间的接口（图 8），感应器的方向角度要保持与原厂一致，将过滤器与感应器管对接锁紧，再将盖板装回风箱上；
- 2, 拆下原厂风箱上的胶垫及螺丝，装到碳纤风箱对应位置的安装孔上（图 4）；
- 3, 轻拍原厂进气端的连接管，对准碳纤风箱的进气口并对接插入（图 5），同时对应好定位脚的胶塞位（图 6）并按压插紧；
- 4, 图 4 部位用原厂螺丝锁紧；
- 5, 轻按碳纤风箱盖板那端，将感应器管与原厂软管连接并锁紧，安装完成。

三，安装完整版效果图：

