

奔驰 W205 C 级 2.0T/ W213 E200 E300 2.0T 进气安装说明书

一，图解：



二，安装步骤：

- 1, 对准图 10 螺丝位安装隔热板；
- 2, 在图 14 处套上原厂对应部位的橡胶圈，将风箱底的图 11 固定支架插上对应的插口，可前后挪动，以能接图 5 部位的软管为标准即可；
- 3, 图 13 插上感应器，安装图 7 进气管，图 9 处螺丝螺母固定，图 8 处锁上螺丝固定，图 5 处接上软管；
- 4, 在风箱底内接口接上过滤器，最后装上碳纤维风箱盖并锁上螺丝，安装完成。

三，安装完整效果图：

