

奔驰 A180/A260/B260/Cla220/Cla260/Gla260 1.6 2.0T 进气安装说明书

一，图解：



二，安装步骤：

- 1, 将风箱底图9定位脚对准原厂平垫胶座按实，图13处接上软管；
- 2, 安装图4进气管，对准图8与图10位置并锁紧螺丝；
- 3, 安装电脑板图11，图12，用扎带扎紧；
- 4, 接上过滤器图5，图7；
- 5, 安装碳纤维风箱盖图1，并上螺丝锁紧，安装完成。

三，安装完整效果图：

