

## 奥迪 C7 S6 S7 RS6 RS7 4.0T 进气安装说明书

一，图解：



二，安装步骤：

- 19: 风箱盖板螺丝位 拆下风箱盖板，然后将冬菇接头插入盖板中间圆孔，接上过滤器按实并用所配喉箍锁实，装好后将盖板装回原位；（图 9， 10， 2， 3， 1）
- 2， 将原件风箱上的隔热板拆下装到碳纤维风箱的对应地方，图 8 为隔热板螺丝固定位；
- 3， 将进气管套在风箱底上，先不用螺丝固定，然后一并装车，定位脚对准原车胶塞位按实（图 7）；
- 4， 对准进气口螺丝位（图 5），用 FOGIAGO 所配的 M4\*54MM 的螺丝锁实，然后再轻推风箱底对准图 6 的安装孔位，之后锁紧；
- 5， 接上进气软管（图 2），用喉箍锁紧完成。

三，安装完整效果图：

