

# 雪佛兰科迈罗 2.0T 干碳纤进气安装说明书

适用于 2017-ON 雪佛兰科迈罗 RS 2.0T 车型

## 一，图解：



## 二，安装步骤：

1. 将进气管（图8）套上风箱盖板（图3）的中间圆孔，再套上过滤器（图7）并将喉箍锁紧；
2. 将硅胶接头装到发动机进气接口上锁紧；
3. 将过滤器放进风箱，碳纤管和风箱一起放入对应的安装位，碳纤管一端对准硅胶插上，风箱铝脚对准原厂胶塞位按实，进风口（图6）对准导风口；
4. 风箱盖板套上螺丝并锁紧，再将连接进气管的硅胶锁紧；
5. 将感应器装到感应器铝插口上（图4），原厂废气管插到软管接头上（图1），安装完成。

## 三，安装完成效果图：

