

BMW F87 M2 3.0T 干碳纤进气套件安装说明书

一，图解：



二，安装步骤：

1，先将进气管（图7）套到风箱盖板（图4）中间圆孔上，然后接上冬菇头（图5）并锁用喉箍锁紧，再将盖板用所配螺丝固定到碳纤风箱上锁紧；

2，组装完成后，一起摆位安装，碳纤风箱定位脚（图2）对好原厂胶塞孔按实，碳纤进气管胶塞孔套上原厂胶塞装到原厂定位支架上，然后碳纤进气管另一端接上原厂进气胶管并锁紧，安装完成。

三，安装完成效果图：

