

奥迪 S3 安装说明书

适用于 2014 年以上的奥迪 S3/TT/TTS 2.0T (EA888 GEN3 车型；（赛道版&街道版）

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料(Dry Pre-preg Carbon)生产,由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型,产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试,在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观;Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主,以确保产品的隔热性能及进气的科学性,实现高流量,高性能,高强度,高颜值,隔热好,散热快,提速快,轻量化的综合效果。



效果图



安装步骤: 1, 拆下风箱盖, 将箱体装到车上, 固定锁紧入风口两侧螺丝; 2, 将冬菇接头套到箱体上, 另一端接上冬菇过滤器并锁紧, 插上废气管; 3, 将原厂感应器管, 碳纤进气管, 用所配硅胶管对应连接并锁紧; 4, 套上风箱盖并锁紧。

注意事项: 安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品, 进气管内是否干净, 是否有脱落物品, 以免吸入发动机, 确认安装螺丝, 喉箍是否紧固, 以及其它相关接头的安装到位情况!