

WEY VV7 碳纤进气安装说明书

适用于 2017-ON 的 WEY VV7 2.0T 车型；

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料 (Dry Pre-preg Carbon) 生产，由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型，产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试，在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观；Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主，以确保产品的隔热性能及进气的科学性，实现高流量，高性能，高强度，高颜值，隔热好，散热快，提速快，轻量化的综合效果。



安装步骤：1，拆下原厂支架胶塞及螺丝，装到碳纤进气管支架孔位上；2，将 BMC 过滤器接到进气管上，另一端接入发动机端口，对准定位脚螺丝位后锁紧螺丝及喉箍。

注意事项：安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况！