

BMW G30 G38 530Li B48 2.0T 碳纤进气

适用于 2017-ON BMW G30 G38 530i/530Li B48 2.0T

一，图解：



二，安装步骤：

- 1, 先装风箱底（图 5），风箱上铝脚要对准原厂胶塞位置，进气口（图 4）对准原厂进气胶管并扣实；
- 2, 将冬菇接头（图 3）插到风箱上，套上过滤器冬菇头(图 6)并锁紧，然后接上原厂进气胶管并锁紧，原厂胶管支架固定到碳纤风箱的支架上，装上原厂螺丝锁紧；
- 3, 盖上碳纤风箱盖（图 1），装上螺丝锁紧，最后安装感应器到（图 2）感应器插口上锁紧，安装完成。

三，安装完成效果图：



