

## 奔驰 A180/A200 1.3T 安装说明书

**适用于 2019 - 奔驰 A180 A200 1.3T 车型使用；**

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料 (Dry Pre-preg Carbon) 生产，由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型，产品结构经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试，在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观；Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主，以确保产品的隔热性能及进气的科学性，实现高流量，高性能，高强度，高颜值，隔热好，散热快，提速快，轻量化的综合效果。



**安装步骤：**1 先将进气管对接的风箱上，内侧接上冬菇头，进气管可转动为宜；2 将原厂定位胶套装到铝脚上，然后对位安装风箱；3 安装入风管，用硅胶对接锁紧；4 装回风箱盖板，电脑板摆放到风箱侧面空档位置，用扎带绑定到相邻管路上。

**注意事项：**安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况！