



奥迪 S3 安装说明书

适用于 2014 年以上的奥迪 S3/TT/TTS 2.0T (EA888 GEN3 车型；(赛道版&街道版))

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料 (Dry Pre-preg Carbon) 生产，由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型，产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试，在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观。Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主，以确保产品的隔热性能及进气的科学性，实现高流量，高性能，高强度，高颜值，隔热好，散热快，提速快，轻量化的综合效果。



安装步骤：1，拆下风箱盖，将箱体装到车上，固定锁紧入风口两侧螺丝；2，将冬菇接头套到箱体上，另一端接上冬菇过滤器并锁紧，插上废气管；3，将原厂感应器管，碳纤进气管，用所配硅胶管对应连接并锁紧；4，套上风箱盖并锁紧。

注意事项：安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况！