FOGIAGO 丰田 22 款 86(ZN8)2.4L 干碳纤进气安装说明书



安装步骤: 1 先将原厂胶塞、螺丝拆下,装到碳纤风箱对应的支架上; 2 发动机端口套上硅胶,将进气管套进风箱,然后对位装车,支架上用原厂螺丝固定锁紧; 3 风箱内侧装上冬菇头锁紧后装回风箱盖; 4 将废气管插入碳纤进气管上的小硅胶管,用小喉箍锁紧; 5,安装感应器并锁紧; 6,安装 FOGIAGO 导风口需拆下前杠及原厂导风管,防撞泡沫上切个凹槽摆放导风板,FOGIAGO 导风板同样匹配原厂风箱安装。

注意事项: 安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品,进气管内是否干净,是否有脱落物品,以免吸入发动机,确认安装螺丝,喉箍是否紧固,以及其它相关接头的安装到位情况!