

## MINI F65 F66 F67 Cooper S & JCW 2.0T 干碳纤进气安装说明书

适用于 25 款 MINI F65 F66 F67 Cooper S & JCW 2.0T 车型使用；  
 适用于 25 款 BMW F70 M135 F74 M235 F78 225L 2.0T 车型使用；  
 适用于 25 款 BMW U10 X2 M35I U11 X1 M35I 2.0T 车型使用；

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料(Dry Pre-preg Carbon)生产，由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型，产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试，在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观;Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主，以确保产品的隔热性能及进气的科学性，实现高流量，高性能，高强度，高颜值，隔热好，散热快，提速快，轻量化的综合效果。



**安装步骤：** 1 拆下整个原厂进气，把原厂的2个入风口胶塞拆下对应组装到新的风箱入风口处；  
 2 将BMC冬菇头放在风箱里面组装好，把进气管和冬菇头用喉箍锁紧，将组装好的风箱装车，对准胶垫扣上，接上进气管锁紧 3 安装风箱盖，装流量计感应器，锁紧螺丝

**注意事项：** 安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况！