FOGIAGO 奥迪 Q5L 40I B9 2.0T 干碳纤进气安装说明书

适用于 2018 年以上的奥迪 Q5L 40I B9 2.0T 车型；

FOGIAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料(Dry Pre-preg Carbon)生产，由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型，产品结构设计经过 FOGIAGO 工程师团队的严密计算和测试，在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观;Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主，以确保产品的隔热性能及进气的科学性，实现高流量，高性能，高强度，高颜值，隔热好，散热快，提速快，轻量化的综合效果。

安装步骤：1 拆下原厂感应器管，装到碳纤风箱上，内接冬菇头锁紧；2 将组装好的风箱装车，定位脚对准原厂缓冲胶塞插孔按实，对接上碳纤导风口，导风口两侧用支架用原厂螺丝固定锁紧；3 接上原厂进气胶管并锁紧，插上感应器线，完工。

注意事项：安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品，进气管内是否干净，是否有脱落物品，以免吸入发动机，确认安装螺丝，喉箍是否紧固，以及其它相关接头的安装到位情况！